



the coffeemaker makers.

## KOFFIEMOLEN KM4




**MOCCAMASTER**

**GEBRUIKSAANWIJZING**

## Technivorm-Moccamaster Koffiemolen KM4

1. reservoirdeksel
2. koffiebonenreservoir
3. drukknop
4. zeef
5. slagmes
6. maalbeker
7. opvangbeker



## Gebruiksaanwijzing

### Montage aan de muur

Kies een plek dicht bij een stopcontact maar laat voldoende ruimte over aan de bovenkant (ca. 20cm) voor het vullen van het bonenreservoir.

Schuif de ophangbeugel van de koffiemolen.

Bijgesloten zijn de pluggen en schroeven voor het ophangen van de ophangbeugel.

Boor eerst 3 gaten van 6 mm in de muur, druk de pluggen in de gaten en schroef daarna de ophangbeugel vast aan de muur.

Wanneer de muur bestaat uit tegels, dan kunnen de gaten het best worden geboord in de voegen.

Houd de ophangbeugel naar u toe, waarbij het lipje onderaan zit en naar u toewijst, zodat u de koffiemolen over de ophangbeugel kunt schuiven.

Schuif de koffiemolen terug in de ophangbeugel.

## Gebruik van de koffiemolen

**De koffiemolen is alleen bedoeld voor het malen van koffiebonen.**

Verwijder eerst het kartonnen kruis in het bonenreservoir voordat u de koffiemolen vult met koffiebonen.

Vul het bonenreservoir altijd alleen met bonen, anders kan de koffiemolen beschadigen.

Druk op de drukknop aan de voorkant voor het malen van de koffiebonen. De gemalen koffie wordt verzameld in de opvangbeker.

Maal niet meer dan nodig is.

Na het malen verwijdert u de opvangbeker door deze naar links te draaien.

Wanneer de opvangbeker leeg is gemaakt plaatst u de opvangbeker terug onder de koffiemolen door deze naar rechts te draaien.

Door de luchtcirculatie kan het voorkomen dat de laatste bonen niet worden gemalen. Wij adviseren om het bonenreservoir opnieuw te vullen voordat het reservoir leeg is.

De roestvrijstalen zeef van de koffiemolen produceert de juiste koffiemaling voor het gebruik in onze Moccamaster koffiezetapparaten.

Gebruik de maatlepel voor de gewenste hoeveel gemalen koffie.

### Voorkom oververhitting:

**Maal niet langer dan elke keer 1 minuut**

**Houd altijd ruimte tussen de zeef en de gemalen koffie.**

### Onderhoud aan de koffiemolen.

**Haal eerst de steker uit het stopcontact en schuif de koffiemolen uit de ophangbeugel.**

Maak regelmatig de buitenkant van de zeef en de maalbeker schoon met het meegeleverde kwastje.

Wanneer u het slagmes wilt vervangen of de zeef, neem dan contact op met uw leverancier.

**Gebruik nooit een te natte doek voor het schoonmaken van de koffiemolen en houd de koffiemolen nooit onder water.**